テレビ録画および視聴時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付されているSmartVision(テレビ視聴用ソフトウェア)を使うと、テレビ(地上デジタル放送/地上アナログ放送)を録画・視聴できます。録画・視聴に際しては、次のことにご注意ください。

デジタル長時間モードで録画時のご注意

- ・ SmartVision(テレビ用ソフトウェア)では、地上デジタルハイビジョンテレビ放送の番組を録画する際、そのまま録画する「デジタルダイレクトモード」と、映像のビットレートを下げることにより、 約2倍の時間録画できる「デジタル長時間モード」が選択できます。
 - 「デジタル長時間モード」で録画した番組を再生すると、動きの激し、場面などでは映像の一部にブロックノイズが発生することがありますので、TV番組の内容によって「デジタルダイレクトモード」での録画と使い分けすることをおすすめします。
- 「デジタル長時間モード」では、データ放送/双方向データ放送は録画されません。
- ・ 「デジタル長時間モード」で録画できる時間は、録画する TV 番組の放送内容により「デジタルダイレクトモード」と比較して、約1.8倍~約2.2倍の間でばらつきがあります。

810913037A